WILBUR CURTIS COMPANY, INC.

Руководство по обслуживанию, Alpha G3 – фильтрационная кофеварка

FIND OUT MORE ON the web WWW.WILBURCURTIS.COM

Модели:

- ALPHA 1GT
- ALPHA 2GT
- ALPHA 3GT
- ALPHA 3GTR
- ALPHA3GTL
- ALPHA 5GT
- ALPHA 5GTR
- ALPHA5GTL
- ALPHA 6GT

Меры предосторожности/условные обозначения

Этот прибор разработан для коммерческого использования. Все виды техобслуживания за исключением очистки и ухода должен выполнять только квалифицированный специалист центра техобслуживания Wilbur Curtis.

- *НЕ погружайте машину в воду или любую другую жидкость*
- *Чтобы уменьшить вероятность возгорания или поражения током, НЕ открывайте верхнюю или заднюю панели. Внутри машины нет частей, которые обслуживаются пользователем. Ремонт должен производиться только специалистом авторизированного сервисного центра.*
- *Не прикасайтесь руками и другими предметами к горячим частям машины.*
- *Никогда не используйте чистящие порошки, отбеливатели или жесткие щетками для очистки машины.*

Условные обозначения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – об опасности травмирования

Примечания/Предостережения изготовителя

Санитарные нормы

Кофемашина Curtis – имеет заводские настройки и полностью готова к использованию....
Ниже указаны заводские настройки кофемашины ALPHA™ GT:

- *Температура заваривания = 200°F*
- *Объем заваривания = устанавливается в соответствии с характеристиками резервуара диспенсера (60 унций)*
- *Подогреватель настроен на HIGH, а Таймер контроля качества на OFF*

В общем, у Вас не должно возникнуть необходимости изменять настройки. Однако, если все таки понадобится небольшая корректировка, чтобы удовлетворить Вашим потребностям, то ниже в этом руководстве предоставлены инструкции по программированию.

Системные требования:

- *Водоснабжение 20 - 90 PSI (Минимальный Расход жидкости 1 галлона в минуту)*
- *Электроэнергия: См. приложенные схемы для стандартной модели или посетите www.wilburcurtis.com, чтобы найти свою модель.*

Оборудование должно быть установлено в соответствии с действующими федеральными, государственными, или местными нормами водо-/электроснабжения.

ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА

Машину нужно поставить ровно (слева направо и спереди назад), на твердую поверхность. Подключите идущий от фильтра водопровод к кофемашине. ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо использовать какое-либо устройство для фильтрации воды, чтобы обеспечить бесперебойную работу машины. (Для очень жесткой воды рекомендуется установить специальный осадочный фильтр). Это увеличит срок службы Вашей кофемашины и улучшит качество кофе.

Требования к водоснабжению:


1. *Простое отсоединение от водопровода или дополнительный смотанный шланг (длинной хотя бы в 2 раза больше глубины машины). Это необходимо для того, чтобы можно было легко убирать под машиной.*
2. *В некоторых областях требуется устройство предотвращения противотока между кофеваркой и водопроводом.*

1. 3/8" НТР(нормальная трубная резьба)х 1/4" коленчатый патрубок входит в комплект поставки для подключения к водопроводу. Используйте трубы достаточного размера, чтобы обеспечить напор минимум 1.0 ГАЛЛОН В МИНУТУ.
2. Подсоедините кофемашину к соответствующей цепи электропитания.
3. Включите переключатель (STANDBY/ON), который находится сзади кофеварки. Резервуар для подогрева воды начнет наполняться. Когда вода в резервуаре поднимется до необходимого уровня, нагревающие элементы запустятся автоматически. Благодаря системе ADS полностью исключается риск перегорания элемента из-за нагревания пустого резервуара.
4. Потребует 20 - 30 минут, чтобы вода в резервуаре нагрелась до необходимой температуры (200°F). Контрольный индикатор READY-TO-BREW указывает готовность к завариванию.
5. Перед завариванием, налейте 12 унций горячей воды через кран горячей воды.
6. Цикл заваривания должен быть как минимум 12 унций, чтобы освободить водоводы от воздуха, который мог быть остаться после наполнения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАВАРИВАНИЮ

1. Кофеварка должна быть включена (убедитесь, что переключатель на задней панели кофеварки находится в нужном положении, затем нажмите кнопку ON/OFF). На дисплее высветится Ready-to-Brew.
2. Поставьте пустой графин (не входит в комплект поставки кофеварки Alpha) на нагревательную пластину.
***3.** В корзину для заваривания поместите новый фильтр*

***4.** Насыпьте молотый кофе в корзину для заваривания*



***5** Поместите корзину для заваривания на направляющие*



***6.** Нажмите кнопку Brew*



ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой инструкцией до того как использовать кофемашину. Не соблюдение данной инструкции может привести к травмам или аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ: Не подсоединяйте эту кофеварку к водопроводу горячей воды. Впускной клапан не рассчитан на горячую воду.

ВНИМАНИЕ: во время очистки, НЕ используйте чистящие порошки, и хлорсодержащие жидкости для очистки. Эти вещества могут вызвать коррозию частей из нержавеющей стали и приведет к аннулированию гарантии.

ISO 9001 REGISTERED

WILBUR CURTIS COMPANY
Montebello, CA 90640


Быстрый старт ALPHA GT

Ваша кофемашина Curtis G3 имеет заводские настройки для оптимальной работы.
После подсоединения к водопроводу и электропитанию, необходимо включить переключатель на задней панели машины. Вы услышите звуковой сигнал, это значит, что ток достиг блока управления.
На дисплее вы увидите WILBUR CURTIS *. Нажмите кнопку ON/OFF и на дисплее появится* <alp3/4/5> WILBUR CURTIS *. Через три секунды появится ,* WILBUR CURTIS FILLING

Вода будет поступать в резервуар (около 2-3 минут в зависимости от напора). Когда вода достигнет необходимого уровня, на дисплее появится wilbur curtis HEATING *остичь установленной температуры 200°F понадобится около 20 минут.*

Когда температура достигнет установленного уровня (200°F), на дисплее высветится WILBUR CURTIS READY TO BREW *шина готова к завариванию.*

Программирование
Выключите машину (темный дисплей) используя кнопку ON/OFF (желтая). Нажмите и удерживайте кнопку BREW (зеленая) и потом нажмите and отпустите кнопку ON/OFF (желтая).
Продолжайте удерживать кнопку BREW. На дисплее вы увидите Entering program mode *, подождите пока высветится* Enter code --------- *. Введите 4-цифры код доступа, цифры 1-4 соответствуют кнопкам (см картинку ниже).*
Заводской код по умолчанию - 1-2-3-4. Потом на дисплее появится program menus < select >



Выбор любой программы осуществляется тремя центральными кнопками. Символы под кнопками обозначают:

- ◁ *прокрутить ВЛЕВО*
- ⊙ *ВЫБОР или ВВОД – сохранение новых параметров*
- ▷ *прокрутить ВПРАВО*

Нажмите ⊙ чтобы подтвердить выбор программы, выйти из режима программирования и вернуть машину в рабочий режим.

IMPORTANT Model Select (Образец) – сначала попробуйте эту программу. Она возвращает все настройки к заводским. Прокрутите меню, чтобы найти Model Select. В списке меню вы увидите ALPHA-1, ALPHA-2, ALPHA-3/4/5, Airpot Brewer и Thermo-Alpha. Вы должны выбрать только ALPHA-1, ALPHA-2 или ALPHA-3/4/5.

PROGRAM MENUS

IMPORTANT *Ко времени цикла заваривания добавляется 2-минутный капельный режим. Запрограммированный уровень воды компенсируется параллельным завариванием в режиме Delta 3 что позволяет увеличить объем воды*

Объем заваривания (заводская настройка 60 унций)
Можно выбрать заваривание по объему или заваривание по времени. Этот выбор зависит от того, знаете ли вы время заваривания. Чтобы увидеть на дисплее следующий пункт меню программирования, нажмите кнопку >.
***Brew by Volume** (Заваривание по объему): для подтверждения выбора нажмите ⊙ . На дисплее появится сообщение Push START To Begin (Нажмите START чтобы начать)... Нажмите кнопку BREW, чтобы началась подача горячей воды. Когда будет достигнут желаемый объем, повторно нажмите кнопку BREW, чтобы остановить подачу воды. Объем установлен. Чтобы вывести на дисплей следующий пункт меню нажмите >.*

*Следующий пункт **Brew by Time** (Заваривание по времени). Чтобы изменить время заваривания нажмите ⊙ . На дисплее отобразится текущая установка времени. Чтобы выбрать установку минут, секунд или выход из настройки времени, нажимайте < или >. Чтобы изменить время, подтвердить выбор и выйти из настройки времени, нажмите ⊙ .*

***Temperature** (температура) **(заводская настройка 200°F)** Нажмите ⊙ чтобы войти в настройку температуры. Нажимайте < или>, чтобы перейти к желаемой температуре. Затем нажмите ⊙ для подтверждения выбора. Температура может быть установлена в пределах от 170"F до 206"F с шагом в 2 градуса.*

***Energy Save Mode** (режим энергосбережения) **(заводская настройка OFF** (Выкл)) Для входа в настройку нажмите ⊙ . Чтобы выбрать вариант настройки ON, OFF или ON 140°F нажимайте < или >. Для подтверждения выбора нажмите ⊙ . Ели выбрана настройка ON, то машина будет автоматически отключаться чрез 4 часа после последнего заваривания. Если выбрана настойка OFF, то машина не использует режим энергосбережения. Если выбрана настройка ON 140°F, то через 4 часа после последнего заваривания температура будет понижаться до 140°F. Режим энергосбережения уменьшает энергозатраты за счет запрограммированного отключения подогрева резервуара, когда кофемашина не используется.*

***Brew Count Odom** (счетчик завариваний). Для вывода на дисплей общего числа завариваний нажмите ⊙ . Нажмите ex(Выход) или Reset (Сброс)*

***Pre-Infusion** (предварительное смачивание) **(заводская настройка OFF** (Выкл)) Нажмите ⊙ для входа в настройку. Текущая установка указана в секундах. Для уменьшения значения настройки нажимайте <, для увеличения - > (диапазон значений включает*

от 10 до 60 сек. и OFF), для сохранения установки нажмите .

> *Если выбрано какое-либо значение параметра Pre-infusion (Предварительное смачивание) (функция используется), то для параметра Cold Brew Lock (Блокировка холодного заваривания) выставляется значение Delta 1 в пределах 5°F от установленной температуры и пункт Cold Brew Lock (Блокировка холодного заваривания) исчезает из меню программирования. Если используется функция Pre-infusion (Предварительное смачивание), то из меню программирования также исчезает пункт Pulse Brew (Пульсовое заваривание).*

Brew Count Total *(Общий счетчик завариваний) Для выбора нажмите . Выводит общий объем (в галлонах) и общее количество завариваний. Не сбрасывается.*

Cold Brew Lock...*(Блокировка холодного заваривания)* ***(заводская установка OFF)*** *Чтобы подтвердить выбор нажмите , а чтобы выбрать желаемую установку нажимайте < или > (CBL 5, 15 or OFF), для сохранения настроек нажмите .*

> Функция Cold Brew Lock (Блокировка холодного заваривания) позволяет заваривать кофе при трех различных уровнях температуры относительно установленной. Сообщение Ready to Brew (Готов к завариванию) появляется в пределах 5 градусов от установленной температуры для первого уровня температуры, в пределах 15 градусов – для второго, и в пределах 30 градусов - для OFF. Хотя заваривание может производиться при любой температуре. Эта функция активна после установки температуры и переключатель на задней панели включен (*ON)*.

Master Reset *нажмите и на дисплее появится Are You Sure?(Вы уверены?). Нажмите < для подтверждения или > для отмены.. При подтверждении будут установлены заводские настройки.*

Service Call *(Звонок в сервисный центр)* ***(заводская настройка на тел. [800] 995-0417)*** *Нажмите чтобы вывести и изменить номер, < - чтобы перейти к следующему символу и EX чтобы выйти. Этот номер будет появляться на дисплее в случае ошибки системы нагревания SENSOR ERROR или ошибки WATER ERROR.*

МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Access Code *(код доступа) (заводская настройка 1-2-3-4). Нажмите ⊙, чтобы посмотреть номер на дисплее и изменить номер, (номер можно менять от 1 до 4), < чтобы перейти к следующему символу и EX, чтобы выйти.*

Banner Name *(название баннера)(заводская настройка WILBUR CURTIS). Нажмите ⊙ чтобы на экране появились буквы и чтобы изменять буквы, < чтобы перейти к следующему символу и EX, чтобы выйти. Эта функция позволяет запрограммировать до 14 букв для названия компании или регионального представительства. Название баннера отображается на дисплее каждые 5 секунд в любом режиме. Чтобы заблокировать отображение названия баннера, введите все пробелы.*

Warmers Auto OFF *(авто отключение нагревателя) (заводская настройка Disable(выкл)) Нажмите ⊙, чтобы подтвердить выбор. Нажмите < или > чтобы выбрать желаемое время, а затем ⊙ чтобы установить его. Таймер программируется в диапазоне от 2 до 4 часов с шагом в один час или OFF (выкл).*

P-Maintenance *(плановое техобслуживание) (заводская настройка OFF). Нажмите ⊙, чтобы подтвердить выбор, установите объем заваренного кофе (в галлонах), по достижении которого появится сообщение P-Maintenance. Нажмите < или >, чтобы настроить в диапазоне от Off до 3000 галлонов. Нажмите ⊙ для выхода.*

Beeper On/Off *(звуковой сигнал)(заводская настройка ON) Нажмите ⊙ чтобы на дисплее появилось ON или OFF. Чтобы переходить от* ***on*** *к* ***off,*** *нажимайте < или >. ⊙ чтобы подтвердить выбор.*

Pulse Brew *(пульсовая варка) (заводская настройка OFF) Нажмите ⊙, чтобы войти в настройку функции,* ***<*** *или* ***>,*** *чтобы выбрать OFF или один из четырех вариантов пульсовой варки (A по E).*

Рекомендации по настройке пульсовой варки (Pulse Brew)*:*
Эта функция позволяет регулировать вкус кофе. Эту функцию можно использовать только со стандартными Серыми или Фиолетовыми AFS головками распылителями. Прежде должен быть установлен уровень корзины (когда пульсовая варка еще настроена на OFF). В зависимости от помола и качества воды предлагаются три режима пульсовой варки, которые помогут отрегулировать или изменить вкус кофе. Для кофе в пакетиках (FilterPack)обычно наилучшая экстракция достигается при режимах A и B. Для кофе без кофеина обычно наилучшая экстракция достигается при режиме B. Для высококачественных сортов кофе обычно наилучшая экстракция достигается при режиме C. Вы, естественно, можете использовать любой из этих режимов, чтобы приготовить кофе на свой вкус. Есть еще два дополнительных режима, которые позволят вручную установить время пролива (ON TIME)и паузы (OFF TIME).

Если выбран режим пульсовой варки (ON), блокировка холодного заваривания (Cold Brew Lock) устанавливается на Delta 1 в пределах 5°F относительно установленной температуры и Cold Brew Lock исчезает из списка программирования. Когда включен режим пульсовой варки(ON), режим предварительного смачивания (Pre-infusion) исчезает из списка программирования.

Model Select *(выбор модели) Нажмите ⊙ чтобы войти в режим выбора модели, < или >, чтобы выбрать модель. Можно выбрать: ALPHA-1, ALPHA-2, ALPHA-3/4/5, Airpot Brewer, Thermo-Alpha. For the TA60GT. Нажмите ⊙, чтобы подтвердить выбор. Все настройки переустановятся в значения по умолчанию для выбранной модели.*

Exit (*Выход****)*** *Нажмите ⊙ чтобы выйти из режима программирования и вернуться в рабочий режим.*

Объем заваривания – простой доступ
Машины произведенные начиная с января 2008 можно легко настроить с передней панели. Универсальный блок управления(UCM) на Alpha GT позволяет настроить объем заваривания, не входя в режим программирования.

UCM должен быть включен. Чтобы настроить модели ALP1GT, нажмите и удерживайте центральную кнопку выбора, Выберите кнопку ②. На дисплее высветится `Vol. Adj. < -0 > Oz. - Select +`*, нажимайте < или >, чтобы настроить объем заваривания в диапазоне ± 20 унций, с шагом в 1 унцию.*

Для многопозиционных машин (ALP2/3/4/5/6GT): дважды нажмите центральную кнопку выбора ②, при втором нажатии удерживайте кнопку в течение пяти [5] секунд. На дисплее высветится `Vol. Adj. < -0 > Oz. - Select +`*, нажимайте < или >, чтобы настроить объем заваривания в диапазоне ± 20 унций, с шагом в 1 унцию*

Контроль температуры нагревателя
Включите кофеварку при помощи кнопки ON/OFF на панели управления. Кнопка Нагревателя должна быть выключена (LED OFF). Нажмите и удерживайте желаемую кнопку WARMER (НАГРЕВАТЕЛЬ). На дисплее отобразится текущая настройка в процентах мощности. Используйте < или >, чтобы увеличить или уменьшить мощность нагревателя (50% по 100% с шагом в 10%). Нажмите ⊙ чтобы подтвердить установку.

Проверка температуры в резервуаре

Включите кофеварку при помощи кнопки ON/OFF на панели управления. Нажмите и удерживайте кнопку ③ (см рис на стр 2) в течении 5 секунд. Температура воды появится на дисплее.


ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО для Alpha 3GT: когда проверяете температуру в резервуаре, сначала убедитесь, что ЗАДНИЙ нагреватель включен (горит красный светодиод LED), а потом нажимайте и удерживайте кнопку (3) в течение 5 секунд, чтобы посмотреть температуру в резервуаре...

Переполнение корзины для заваривания
Чтобы избежать переполнения, всегда используйте такие головку распылитель и корзину, которые обеспечат соответствующий напор кофе.

Желтая головка распылитель AFS может давать слишком большой напор для корзины из нержавеющей стали WC-3316-175 с усовершенствованным проливом. Так как отверстие для подачи кофе внизу этой корзины довольно маленькое, использование желтой головки распылителя может вызвать переполнение корзины для заваривания. Чтобы предотвратить переполнение используйте SS корзину для заваривания (WC-3316) с большим отверстием. Или можно взять головку распылитель с меньшим напором. Рекомендуем использовать Фиолетовую AFS головку распылитель, являющаяся стандартной для Alpha с усовершенствованным проливом.



ЖЕЛТАЯ ГОЛОВКА РАСПЫЛИТЕЛЬ



S.S. КОРЗИНА ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ P/N WC-3316




таблица энергопотребления

модель	нагревательный элемент ①	нагревательный элемент ②	нагревательный элемент ③	общая мощность (Ватт)	общий ток (Ампер)
ALPHA-1GT	●			1600	13.3
ALPHA-2GT	●	●		1700	14.2
ALPHA-3GT	●	●	●	1800	15
ALPHA-3GTL	●	●	●	1800	15
ALPHA-3GTR	●	●	●	1800	15
ALPHA-5GT	●	●	●	2000	16.3 ⑤
ALPHA-5GTL	●	●	●	2000	16.3 ⑤
ALPHA-3GTR	●	●	●	2000	16.3 ⑤

Для моделей ALPHA-5GT использовать пятипозиционные 50A/600B силовые блоки вместо
⑤ шнура питания, за исключением аппартов, использующих провод питания WC-1223.
Приведенная таблица применима для всех моделей с различными префиксами и цифрами через
4 тире в номере партии - они имеют одинаковые значения потребления электроэнергии.
Например, SCALPHA-3GT-10 и ALPHA-3GT-12-01.
③ Подсоедините провод заземления из общего жгута к отдельному болту на резервуаре.
2. Не изменяйте цвета проводов
1. Все провода должны соответствовать 22 AWG.
Примечание: за исключением специально обозначенных.

ILLUSTRATED PARTS LIST
ALPHA GT

ПОЗИЦИЯ	*No.*	*ОПИСАНИЕ*
1	*WC-5450***	*ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ALPHA 1DS, 3DSR & 3DSL*
1B	*WC-58117*	*ВЕРХНЯЯ КРЫШКА ALPHA GT (ДЛЯ МАШИН ВЫПУЩЕННЫХ ДО 3/08)*
2	*WC-2962*	*ПАТРУБОК ГОЛОВКИ РАСПЫЛИТЕЛЯ PLT'D*
2A	*WC-2977-101*	*ПАТРУБОК ГОЛОВКИ РАСПЫЛИТЕЛЯ ULTEM (ДЛЯ МАШИН ВЫПУЩЕННЫХ ДО 3/08)*
3	*WC-37061**	*ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И UCM ALPHA 1GT CURTIS*
3A	*WC-37062**	*ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И UCM ALPHA 2GT CURTIS*
3B	*WC-37063**	*ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И UCM ALPHA 3GT CURTIS*
4	*WC- 102**	*ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SPST 25A 125/25OVAC*
4A	*WC- 103*	*ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ DPST 25A 125/25OVAC*
5	*WC-2401*	*КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК, 1/4 X 3/8*
6	*WC- 826L**	*ВХОДНОЙ КЛАПАН 1.0 GPM 120V*
6A	*WC- 856*	*ВХОДНОЙ КЛАПАН 1.0 GPM 220V*
7	*WC- 889**	*ЛЕВЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 12OVAC 12W*
7A	*WC- 860*	*ЛЕВЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ 22OVAC 12W*
8	*WC-2936**	*ГОЛОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ, КРАСНАЯ .131 DIA. (СТАРЫЕ МОДЕЛИ)*
8A	*WC-29025*	*ГОЛОВКА РАСПЫЛИТЕЛЯ, ФИОЛЕТОВАЯ С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ПРОЛИВОМ*
9	*WC-37252*	*КРАН ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ALPGT*
10	*WC-1806*	*СИЛИКОНОВЫЙ КОЛПАЧОК (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С WC-1809 КРАНОМ)*
11	*WC-5970*	*ЗАДНЯЯ КРЫШКА ALPHA DS*
12	*WC-3518*	*РЕГУЛИРУЕМАЯ НОЖКА 3/8"-16*
12A	*WC-3503*	*РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕЗИНОВАЯ НОЖКА (3/8")*

ПОЗИЦИЯ No.		*ОПИСАНИЕ*
13	*WC-37135**	*НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 100W 120V W/PLATE*
13A	*WC- 975**	*НАГРЕВАТЕЛЬ В СБОРЕ, 100W 220V*
14	*WC-3621-101*	*КОРЗИНА ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ, 7 1/8" BLK*
14A	*WC-3316*	*КОРЗИНА ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ S.S. (ОПЦИОНАЛЬНО)*
14B	*WC-3316-175*	*КОРЗИНА ДЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ S.S. (ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПРОЛИВА)*
15	*WC-5310**	*СИЛИКОНОВАЯ ТРУБКА, 5/16 ID*
16	*WC-5851*	*КРЫШКА РЕЗЕРВУАРА*
16A	*WC-5853-102*	*ВЕРХНЯЯ КРЫШКА РЕЗЕРВУАРА (ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ПРОЛИВА)*
17	*WC-5502-01**	*ЩУП КОНТРОЛЛЕРА УРОВНЯ ВОДЫ*
18	*WC-1438-101**	*ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ*
19	*WC-5231**	*ТЮБИК СИЛИКОНОВОГО КОМПАУНДА, 5 OZ*
20	*WC- 917-04**	*НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 1.45KW 120V W/JAMNUTS & WSHRS*
21	*WC-523**	*ТЕРМОСТАТ С РУЧНЫМ СБРОСОМ 120/240VAC 25A 220° F MAX*
22	*WC-6289*	*РЕЗЕРВУАР В СБОРЕ, 120V W/WC-523*
22A	*WC-6285*	*РЕЗЕРВУАР В СБОРЕ, 120/220V (НА 2 НАПРЯЖЕНИЯ)*
22B	*WC-6267*	*РЕЗЕРВУАР В СБОРЕ, 220V*
23	*WC-3765L**	*РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВПУСКНОГО КЛАПАНА WC-826)*
24	*WC-3763**	*РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ КЛАПАНА (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СПУСКНОГО КЛАПАНА WC-889)*
25	*WC-8591*	*КОНДЕНСАТОР, X2 (НЕ ПОКАЗАН)*
26	*WC- 165**	*ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ SPST ALP5GT/10GT (НЕ ПОКАЗАН)*
27	*WC-8556*	*РАДИАТОР В СБОРЕ DV ALPHDS D5OOAP TCTD/PTTD*

** ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ* *** ДЛЯ МАШИН, ВЫПУЩЕННЫХ ДО 5/2004*

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ALPHA GT

Изображена модель Alpha, Другие модели идентичны, если другое не указано.

