

ОЧИСТКА



1. Выключите кнопку питания на передней панели.
2. Протрите влажной тряпкой внешние поверхности, удаляя потёки и мусор.
3. Извлеките ёмкость для варки и очистите её. Тщательно обработайте, используя мягкое моющее средство, краник кофеварки.
4. Промойте и насухо протрите краник и ёмкость для варки.
5. Очистите термоблок с помощью нежной щётки, используя мягкое моющее средство. Для удаления твёрдых остатков, заполните щели уксусом и дайте им немного откиснуть.
6. Промойте варочную ёмкость и, по возможности, каналы варочной корзины. Используйте щётку с мягкой щетиной для очистки проблемных поверхностей.

ПРОМЫВКА

1. Тщательно промыть все очищенные детали.
2. Промывать термоблок, пока через него не пойдёт чистая вода.
3. Чистой водой, используя чистую ткань промойте внешние поверхности, удаляя оставшиеся после очистки остатки.

СУШКА

1. Перед установкой всех частей кофеварки, тщательно просушите их.
2. Для предотвращения попадания воды внутрь кофеварки, протрите чистой мягкой тканью все внешние поверхности устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ – После высыхания поверхностей из нержавеющей стали полируйте их с использованием специальных средств. Это уберёжет поверхности от царапин и повысит качество очистки.

Очистка варочной системы термоблока Curtis D500GT и D1000AP

Регулярная очистка Термоблока для варки кофе сохранит внешний вид устройства и гарантирует отличный вкус кофе.

ВНИМАНИЕ – Не используйте чистящие, дезинфицирующие средства, порошки или любые другие вещества содержащие хлор. Эти вещества усиливают коррозию и повреждают нержавеющую поверхность. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТИХ ПРОДУКТОВ АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ.**

WILBUR CURTIS COMPANY, INC.



Прочитай последние новости на
www.wilburcurtis.com